人生銀行

TAKARA TOMY

貯金伝説 BANKQUEST バンククエスト

−正しい遊び方説明書−

このたびはタカラトミー「貯金伝説バンククエスト」をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用になる前に「正しい遊び方説明書」(本書)をよくお読みいただき、正しい方法で使用してください。
なお、この「正しい遊び方説明書」は大切に保管してください。

貯金と冒険の世界へようこそ！

剣と魔法、そして貯金の時代。
この世界では貴重なお金を「貯金」することが強者とされ、多額の「貯金」を成しえた者は
勇者としてたたえられています。
これが、あなたがこれから冒険をする「バンククエスト」の世界です。
その貴重なお金を独り占めし、世界征服をしようとたくらむ大魔王ワルダラー。
世界は今、闇に包まれようとしています。

「貯金」の力で塔の100階を目指し、ワルダラーの野望を打ち砕きましょう

⚠ 注 意（ちゅうい）

保護者の方へ　必ずお読みください。

- ●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。
- ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●電池の交換は保護者の方がおこなってください。
  （電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。）
- ●充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- ●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- ●＋−（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れないでください。
- ●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
  ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- ●商品を覆っている袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
  窒息する恐れがあります。
- ●遊んだ後は、必ず3才未満のお子様の手に触れない所に保管してください。

〈使用上の注意〉
- ○遊ぶ前に「正しい遊び方説明書」(本書)をよく読んでから使用してください。
  また遊んだ後は大切に保管してください。
- ○商品を覆っている袋は梱包材です。開封後はすぐに捨ててください。
- ○精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。
- ○高温・低温になるところでの使用、保管は避けてください。
- ○貯金箱は安定したところに置いてください。
- ○貯金箱は高いところには置かないでください。

対象年齢6才以上

単3形アルカリ乾電池3本使用(別売)
REQUIRES 3 LR6("AA"SIZE) BATTERIES(NOT INCLUDED)

タカラトミーでは、「子供たちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行なっており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーお客様相談室　おかけ間違えのないようご注意ください
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL 03-5650-1031
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31
TEL 06-6395-1031

入っているもの

バンククエスト本体・・・1個

正しい遊び方説明書（本書）・・・1枚

各部の名称



電池の入れ方

1 本体底面にある電池ボックスのネジをドライバーでゆるめて、電池カバーを外してください。



2 単3形アルカリ乾電池3本(別売)を図のようにセットします。



3 カバーを戻し、ネジをドライバーでしめてください。



4 電池を入れた後は、誤作動防止のために必ずリセットボタンを押してください。



発売元：株式会社 タカラトミー MADE IN CHINA
© 2008 TOMY © デジターボ

※写真やイラストはイメージです。
実際の商品とは多少異なる場合があります。

ご使用になる前に必ずお読みください。

●バンククエストは貯金箱ですので、貯金をすると本体重量が重たくなります。落下による怪我や、床、机などのキズに注意してください。

●コインの投入口に5円硬貨・10円硬貨・50円硬貨・100円硬貨・500円硬貨以外のものを絶対に入れないようにしてください。
※1円硬貨は貯金できません。

●バンククエストの電池交換を行う際は必ず電池交換モードで行ってください。この作業を行わないと、いままでのデータが消えてしまいます。ゲーム中のデータは、タウンと塔を行き来するたびに自動的にセーブされます。

●コインを投入する時は、必ず平らな面に置いて使用してください。かたむけて使用すると、コインが正しくカウントされない恐れがあります。

電池の交換について

液晶画面が薄くなったり音が小さくなったときは、電池交換のタイミングです。
新しい単3形アルカリ乾電池3本(別売)と交換してください。
電池交換は、必ず電池交換モード(後述)で行うようにしてください。
※詳しくは 探求の章 ⑥**オプションを活用しよう!** をご覧ください。
※ゲームを初めからやり直したい場合は、「オプション」の「オールリセット」を行ってください。
・新しい単3形アルカリ乾電池を使用した場合、連続使用で約50時間プレー可能です。
・1日2時間ずつプレーした場合、約40日間使用することが可能です。
※電池が消耗するまでの時間は、使用する電池の種類やプレーの内容によって変化します。

電池交換は必ず保護者の方が行ってください。

電源のオフについて

本商品には電源スイッチはありません。プレー中に3分間何も操作をしない状態でいると、自動的に画面が消え省電力モードになります。
省電力モード中は電池の消耗が少なくなります。再度画面を表示したいときには、決定ボタンを押してください。

旅立ちの章

魔王ワルダラーを倒すため、伝説の勇者バンクの末裔である主人公がゴールドタウンにやってきた場面から物語はスタートします。まずは街の長老の話をよく聞いて、来るべき冒険にそなえましょう。

冒険をはじめよう

1 オープニングの後、街の長老が冒険の目的を聞かせてくれます。
決定ボタンを押すとメッセージを進めることができます。

2 次に主人公(あなた)の名前を入力します。名前はひらがな・カタカナ・英数で5文字まで入力することができます。まずセレクトボタンで入力したい文字の候補をえらんでください。セレクトボタンの右を押すたびに、候補がひらがな→カタカナ→英字→数字の順に切り替わります。

3 入力したい文字を表示させたら決定ボタンを押すと、左上の文字が点滅します。
点滅する文字はセレクトボタンで切り替えることができます。
入力したい文字を点滅させた状態で決定ボタンを押すと、選んだ文字が入力されます。前の画面に戻りたい場合や入力した文字を消したい場合にはキャンセルボタンを押してください。



4 名前を入力し終えたら、画面の一番下に表示されている"OK"を点滅させて決定ボタンを押してください。勇者の名前が決定されます。



3 入力したい文字を表示させたら決定ボタンを押すと、左上の文字が点滅します。
点滅する文字はセレクトボタンで切り替えることができます。
入力したい文字を点滅させた状態で決定ボタンを押すと、選んだ文字が入力されます。前の画面に戻りたい場合や入力した文字を消したい場合にはキャンセルボタンを押してください。

4 名前を入力し終えたら、画面の一番下に表示されている"OK"を点滅させて決定ボタンを押してください。勇者の名前が決定されます。

装備を整えよう（武器屋について）

1 名前の入力が終わると、長老のメッセージの後に"タウン画面"が表示されます。

ゴールドタウンの様子
街の様子です。冒険を進めると街がだんだん発展します。

発展ゲージ
街の発展度合いを表示します。ゲーム開始の状態ではゲージは0です。

タウン画面

フロア表示
タウン画面では-----Fと表示されます。セレクトボタンを押すと、フロア表示と所持金額（後述）の表示を切り替えることができます。
所持金額はゲーム開始の状態では0Gです。

2 タウン画面が表示された状態で決定ボタンを押すとコマンド画面が表示されます。セレクトボタンを押すことでコマンドを切り替えることができます。まずは「かいもの」を選択して冒険の準備をしましょう。

コマンド画面

3 「かいもの」を選択すると、店を「ぶきや」「どうぐや」「さかば」から選ぶことができます。まずは「ぶきや」で装備を購入しましょう。

4 武器屋に入ると店主が出迎えます。それぞれの店では「かう」「うる」「もどる」から行動を選びます。「かう」を選択すると、店で購入できる品物が表示されます。セレクトボタンで欲しい品物を選んでください。決定ボタンを押すと、品物に関する説明が表示されます。

硬貨を貯金しよう

バンククエストで貯金できる硬貨は、5円・10円・50円・100円・500円の各硬貨になります。

・故障の原因となりますので、これらの硬貨以外のものを絶対に入れないようにしてください。

・1円硬貨は貯金できません。

1 ツマミを回し△マークが見える状態にしてコイン投入口に硬貨を乗せます。



2 ツマミを時計回りに360度回転させます。



注意
ツマミは一周（360度）回すまでゆっくりと回転させてください。素早く回しすぎるとコインが正しく認識されない場合があります。また、回転中にツマミを長時間止めてしまうとコインが認識されません。

3 硬貨が正しく投入されると、図のように硬貨が回転するアニメーションが表示されます。正しく貯金されると、画面右上の所持金額が加算されます。
※買い物時に貯金した場合アニメーションの表示はありません。

4 これまでに貯金した金額の総額は、「タウン画面」などでキャンセルボタンを押すと確認できます。

貯金は以下の状態の時に行ってください。これ以外の状態で貯金を行うと、正しく認識されないことがあります。

- ・タウン画面
- ・「ぶきや」「どうぐや」「さかば」での買い物時
- ・タワー歩行画面（後述）
- ・タワー内での「なんでもや」での買い物時（後述）
- ・省電力モード中

冒険の準備をしよう（道具屋、酒場について）

1 武器屋で装備を整えたら、「どうぐや」に行ってみましょう。
道具屋には冒険をするのに欠かせない便利なアイテムがいろいろあります。武器屋と同様に、欲しい品物を選択し決定ボタンを押します。

はじめに武器屋で買える商品

せいてつのけん	10G	攻撃力4	こびとのつえ	25G	攻撃力7
てつくずのおの	30G	攻撃力8	てつくずのよろい	10G	防御力4
せいどうのやり	5G	攻撃力3	うすかわのよろい	5G	防御力3
ブーメランアロー	5G	攻撃力3	うすかわのたて	5G	防御力2

・武器を装備すると攻撃力が、鎧や盾を装備すると防御力がアップします。
・武器や防具は何種類でも所持できますが、装備できるものは
武器・鎧・盾をそれぞれ1つづつです。
・武器や防具は同じものを1つしか持つことができません。
・購入した品物は、買値と同じ価格で売ることが可能です。
必要がなくなった武器や防具はどんどん売却してしまいましょう。
・攻撃力や防御力は、購入後装備して確かめてみましょう。思わぬ掘り出し物がある場合も…!?
・冒険を進めると、武器や防具以外に装備できる「アクセサリ」が登場します。
お金に余裕がある場合は、いろいろ購入して効果を試してみましょう!

5 欲しい品物を選んで決定ボタンを押したとき所持金が足りないと、店主から「おかねがたりないぞ」と言われてしまいます。品物の値段の分だけ硬貨を貯金しましょう。

・1Gは日本円で1円になります。

6 品物の値段以上の金額を貯金すると、選んだ品を購入することができます。お釣りが発生した場合は、余った金額が所持金額にストックされます。ストックされたお金は、次回以降の買い物で使用することができます。

3 買い物が終了したら、購入した武器や防具を装備してみましょう。
コマンド画面で「プレーヤー」を選択し、「そうび」を選び、「ぶき」「よろい」「たて」「アクセサリ」から、装備したいものを選択してください。
※コマンド画面はキャンセルボタンを数回押すなどしてタウン画面を表示した後決定ボタンを押すと表示されます。

なお、武器屋で購入しなくても主人公は初めから最低限の武器と防具を所持しています。貯金を行わずに冒険をしたい場合は、初めから持っている装備品を活用してください。
※初めから持っている装備品は売却できません。

商品の説明が表示されている状態でセレクトボタンを押すと、購入する個数の選択をすることができます。

はじめに道具屋で買える商品

必殺技	秘伝の記された必殺技の巻物です。 バトル中に使用すると敵に大ダメージを与えることができます。	せんまいおろし	120G
		きゅうしょつき	130G
ベル	死者の魂を呼び戻すといわれる聖なるベルです。 所持していると、バトル中に力尽きたときに一度だけ復活することができます。	シルバーベル	10G
食料	タワーで使用する(食べる)とHPが回復します。 冒険の必需品ですので、忘れずに複数購入するようにしましょう。	こざかなかんづめ	5G
帰還の笛	所持していると、冒険中に力尽きても自動的に復活してタウンに帰還できる便利なアイテムです。食料と同じく冒険の必需品です。	きかんのふえ	5G

・道具は一度使用すると無くなってしまいます。
・所持している道具は売却することはできません。よく考えてから購入するようにしましょう。
・道具は使用しなければ効果のないもの(必殺技、食料など)と持っているだけで効果のあるもの(ベル、帰還の笛など)の2種類があるので気をつけましょう。

2 道具屋の次は「さかば」に行ってみましょう。
酒場では冒険の役に立つ様々な情報を聞くことができます。ただし情報を聞くにはお金がかかりますので注意しましょう。冒険を進めると、聞くことのできる情報の種類が増えます。
購入した情報は「みる」を選択すれば何度でも聞くことができます。
※情報を聞かなくてもゲームを進めることはできます。

装備品の強さはアイコンで表示されます。

攻撃力
数値が大きいほど敵に与えるダメージが大きくなります。

防御力
数値が大きいほど敵から受けるダメージが小さくなります。

すばやさ
数値が大きいほどバトルで先攻を取りやすくなったり逃げやすくなります。

武器や防具の強さを確認したら、「そうびする?」で「はい」を選択して装備しましょう。
※装備中の武器や防具を選択すると、装備をはずすことができます。

冒険の章

ゴールドタウンのふもとから天高くそびえる“ゴルドピアの塔”。
古から「富」と「お金」の象徴としてあがめられ、頂上まで到達したものは莫大な富をえることができると言われています。
400年の時を超えて復活した大魔王ワルダラーは、塔のお金の力で世界征服を企んでいます。
塔の中にはワルダラーがお金から生み出した恐ろしいマネーモンスターがいっぱい！
また10階ごとにワルダラー直属の“ナイン・コインズ”と呼ばれる精鋭たちが待ち受けています。
貯金の力でマネーモンスター達を蹴散らし、ワルダラーが待ち受ける100階を目指しましょう！

いざ塔の内部へ！

1 コマンド画面で「タワー」を選択すると、塔の門番が現れます。
塔への入りかたには以下の2種類があります。

1Fから
一階の扉から徒歩で入ります。お金はかかりませんが、先まで進んだ場合でも初めから上りなおさなければなりません。

気球を使う
気球を使って途中の階から塔に入ります。ナイン・コインズの目をかいくぐらなければならないので、彼らを倒した後でないと使用できません。気球に乗るには運賃がかかります。

はじめは1Fからを選んで塔に入りましょう。

塔に入ると“タワー歩行画面”が表示されます。

HP
勇者の体力です。

フロアゲージ
次のフロアまでの進行度を表します。マネーモンスターを倒すと増加し、ゲージがいっぱいになると次のフロアに進むことができます。各階のマネーモンスターの数は、先に進むほど多くなります。



タワー歩行画面

フロア表示
あなたのいる階の表示です。セレクトボタンを押すと所持金額と表示を切り替えることができます。

2 マネーモンスターをさがせ！塔を登るためには、各階にいるマネーモンスター達を全て倒さなければなりません。コマンド画面で「サーチ」を選び、フロアに潜むマネーモンスターを探し出しましょう。

バトル開始！

1 バトルが始まると、はじめにマネーモンスターの姿と名前が表示されます。バトルでは相手のHPを0にしたほうが勝利になりますので、お互いのHPには常に注意しましょう。

HP
勇者のHPです。敵の攻撃を受けると減少します。
0になると力尽きてしまうので、残りHPには常に注意しましょう。

敵HPゲージ
マネーモンスターのHPを表示します。
バトル開始時は満タンですが、攻撃を与えると減少します。

2 バトルではあなたとマネーモンスターが交互に攻撃を行います。
“すばやさ”が大きいほど、敵より先に攻撃を行う可能性がアップします。
バトルはセミオートで進行し、操作をしなくても自動的に攻撃を行います。攻撃をしたりされたりすると、ダメージが数字で表示されます。
相手にダメージを与えて相手のHPを0にすれば勝利です。バトルを早く終了させたいときは、決定ボタンを押して画面を先に進めましょう。



バトル中にセレクトボタンを押すと、あなたの攻撃時に“バトルコマンド”が表示されます。
このままでは負けてしまう!というときはコマンドを活用しましょう。

こうげき	持っている武器で敵を攻撃します。
にげる	バトルから逃走します。すばやさが低いと失敗することも…!?
そうび	バトル中に装備を変更します。長期戦では敵の弱点に合わせて武器を持ちかえましょう。
どうぐ	バトル中に所持しているアイテムを使用します。 なお必殺技の巻物（“せんまいおろし”など）を使用すると敵に大ダメージを与えることができます。 また、バトル中に使用するとバトルが有利になる道具もありますので、いろいろ試してみましょう。
もどる	バトルに戻ります。

バトル終了！

1 攻撃をくり返し、相手のHPを0にしたらバトルに勝利です。
勝利後は、敵の強さに応じて"けいけんち"を入手することができます。経験値が貯まるとレベルがあがり、勇者の能力が大きくアップします。また、ごくまれにマネーモンスターからアイテムを入手できることもあります。
バトル終了後にHPが減少している場合は、こまめにアイテムで回復するようにしましょう。

2 バトル中に勇者のHPが0になってしまったら敗北です。

"ベル"を持っている場合
HPが回復した状態で復活し、"タワー歩行画面"に戻ります。
回復できるHPの量はベルの種類により異なります。

"きかんのふえ"を持っている場合
体力が尽きた瞬間に、自動的にタウンへと転送されます。

どちらも持っていない場合
力尽きて倒れてしまい、タウンの教会で目覚めます。残念ながらせっかく貯めた経験値の一部を失ってしまいます。

3 バトルに勝利するとフロアゲージがUPします。ゲージがいっぱいになると次のフロアへ進むことができます。
バトルをくり返し、塔をどんどん登ってゆきましょう。

塔で待ち受けるイベント

塔の内部には、マネーモンスターの出現以外にも様々なイベントが起こります。
どれも冒険が有利になるものばかりですので、見逃さないようにしましょう。

気まぐれエンジェル

勇者の傷を癒してくれる、かわいいエンジェルです。

何でも屋

人間も魔物も商売相手にする、お金が大好きな商人です。
価格はタウンと変わりませんので、どんどん利用しましょう。

宝箱発見!



塔の中では、何者かが隠した宝箱が見つかることがあります。
見つけたあなたはラッキー!

そして待ち受けるものとは・・・！？

順調に塔を登り10階に達すると、フロア全体に恐ろしい気配が立ち込めます。
そう、塔の10の倍数の階には、魔王ワルダラーの直属の部下である"ナイン・コインズ"が待ち受けているのです!
ナイン・コインズの強さは通常のマネーモンスターとは比べ物になりません。
バトル前にHPを回復しつつ、アイテムを駆使して全力で戦いましょう!

そして冒険は続く・・・！

ナイン・コインズを倒すことができたら、いったんタウンへ戻りましょう。
※タウンにはコマンド画面の「タウンにかえる」でいつでも戻ることができます。

ナイン・コインズを倒すと、ワルダラーの魔力が弱まり、街に活気が戻ります。
(街の発展ゲージがアップします)

武器屋や道具屋に行くと、今まで売っていなかった品物が店頭に並んでいます。
装備を買い替えたりアイテムを購入し、新たなる冒険の準備をするとよいでしょう。

再び塔に登る場合には、気球を利用するようにしましょう。
ナイン・コインズを倒したすぐ次の階から冒険を再開することができます。

タウンと塔を行き来しつつ装備を強化し、魔王ワルダラーの待ち受ける100階を目指しましょう!



発展ゲージがアップ!

探求の章

バンククエストにはまだまだたくさんの秘密があります。
真の勇者を目指すあなたは、この“探求の章”で貯金と冒険の達人を目指しましょう！

① オートバトルを活用せよ!

塔の内部では“サーチ”を行わなくても一定時間が経過するたびに自動的にイベント（マネーモンスター出現・何でも屋登場など）が発生します。
バトル時には操作を行わなくても自動的に攻撃を行い、ベルや帰還の笛を所持している場合は力尽きても自動で復活、または帰還することができます。
オートバトルを活用すれば、あなたがお出かけ中でも冒険を続けることができます。
ただし操作を行わないと宝箱のアイテムをとり逃したりエンジェルが回復してくれなかったりしますので注意しましょう。

② マネーモンスターの弱点をつけ!

マネーモンスターやナイン・コインズは、それぞれ特定の弱点を持っています。敵の弱点は姿からある程度判断できるので、バトル中によく観察しておきましょう。

人型・獣型・ドラゴン型・など　弱点:剣の攻撃

鉱物型・ロボット型など　弱点:斧の攻撃

昆虫型・魚型など　弱点:槍の攻撃

鳥型・飛行型など　弱点:弓の攻撃

⑤「パラメータ」をチェックしよう!

コマンド画面で“プレーヤー”を選択すると、「パラメータ」というコマンドが出現します。ここではあなた自身の様々な情報を確認することができます。決定ボタンを押すたびに、以下の情報が切り替わります。自分自身を知ることこそ、真の勇者への近道です!

なまえ	あなたの名前です。
しょうごう	あなたの称号です。冒険を進めるうちに、様々な称号で呼ばれるようになるでしょう。
LV	あなたのレベルです。
HP	あなたの現在のHPと最大HPです。
つぎのLVまでのEX	次のレベルに上がるまでに必要な経験値です。
とうたつしたフロア	これまでに到達した一番高い階数です。

あなたの攻撃力です。
あなたの防御力です。
あなたの素早さです。

⑥ オプションを活用しよう!

コマンド画面で“プレーヤー”を選択すると、「オプション」というコマンドが出現します。
ここではバンククエストの様々な設定を行うことができます。
セレクトボタンで各項目を切り替え、決定ボタンを押してください。

おと	サウンドのオン/オフを切り替えることができます。
あかるさ	液晶画面の濃度を切り替えることができます。あかるさ1が最も薄く、あかるさ4が最も濃くなります。
パスワード	10ケタの秘密のパスワードが表示されます。何に使用するかは???
でんち	電池交換モードです。電池を交換するときには、必ずこのコマンドを選びましょう。
オールリセット	バンククエストを初めからやり直すことができます。 **・オールリセットを行うと全てのデータが消去されてしまいます。消去されたデータは復元できませんので、よく考えてから行うようにしてください。**

電池交換モードについて

電池交換モードを選択し「こうかんする?」で「はい」を選択すると、電池の交換が可能になります。
「でんちこうかんをスタート」と表示されたあとに画面に何も表示されなくなるので、新しい単3形アルカリ乾電池3本（別売）と交換してください。

③クリティカルで大ダメージ!

バトル中にタイミングよく決定ボタンを押すと“クリティカルヒット”となり、通常の攻撃より大きいダメージを与えることができます。
クリティカルになるタイミングは、あなた自身の手で探し出しましょう!

④アイテムを使いこなせ!

バンククエストには冒険に有利な様々なアイテムが存在します。アイテムには塔だけでしか使えないもの、バトル中しか使えないもの、持っているだけで効果があるものなどがあります。様々なアイテムを使いこなし、真の勇者をめざしましょう!

アイテムの例

じくうのじゅうじ	装備をすると、塔の内部でイベントが発生する間隔が短くなります。
せいなるみず	バトル中に使用すると、敵の攻撃力を減少させることができます。
ゴールドカード	塔で使用すると、どこからともなく何でも屋が現れます。

⑦いくらまで貯金できるの?

バンククエストに貯金できる金額は、貯金した硬貨の種類により異なります。
5円・10円・50円・100円硬貨・・・それぞれ最大で約200枚
500円硬貨・・・最大で約100枚
(10円硬貨だけで貯金した場合、最大で約2000円貯金できます)
貯金した硬貨の大まかな量については、本体側面の窓から確認することができます。貯金がいっぱいになってしまうと、それ以上貯金できなくなってしまいます。

いっぱいになったかどうかは、以下の方法で確認してください。

○ツマミを回しても空回りしてしまい、硬貨が貯金されない。
○窓の中が硬貨でいっぱいになっている。
○本体を振っても音がしない。

貯金がいっぱいになってもそのままゲームを続けることができます。お金が足りなくなったら、持っている装備を売って資金を作るとよいでしょう。

ゲームをクリアするには多くの貯金が必要になります。ゲーム内で無駄な買い物をひかえたり、安価な硬貨をたくさん入れすぎないないよう注意しましょう。

⑧貯金をやめたいときは?

貯金したお金をどうしても取り出したいときや目標の貯金を達成してしまった場合は、バンククエストの背面にあるフタを空けてください。

フタを空けるとゲームが初期化されます。名前以外の全てのデータが消去されますので、ご注意ください。

フタにはミゾがついていますので、図のようにコインなどをミゾにはめて左回転させ、フタを取り外してください。
貯金を取り出した後は、フタを本体にセットして右方向に回らなくなるまで回してセットしてください。
※このセットが不完全であると、通常の貯金ができません。

そして冒険の果てに待ち受けるものは・・・!?

“ゴールドピアの塔”の先には黄金の理想郷“ゴールドピア”が存在する・・・と伝説では語られています。
ワルダラーの野望を阻止し、伝説に隠された真実を解き明かすのはあなた自身です!!